

スタートガイド

HMS-350Y/RB みまもりコンセント

はじめに

本書はHMS-350Yの設置～接続、必要最低限の操作方法までを説明しています。
より詳しくお知りになりたい方はHMS-350Y共通マニュアルをご覧ください。
(本製品は防水仕様でない為、設置は水に濡れないようにご注意ください)

パッケージ同梱物

- ・HMS-350Y本体 (以降 メインユニット)
- ・ACアダプタ 1個
- ・縦置き用スタンド 1個
- ・HMS-350Yシリーズ共通マニュアル 1冊
- ・スタートガイド (本誌)
- ・HMS-H300RB 専用電源監視タップ (以降 電源監視タップ)

別途ご用意下さい

- ・インターネットに接続可能な端末 (携帯電話、パソコン等)
- ・UPnP機能を持つモデム (ルーター)
- ・LANケーブル 1本

困ったときは？

- ・サポートページ

<http://www.qool-tech.co.jp/support/h350y/>

※Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※Windows Vista®は米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。

設置・設定の流れ

ステップ1: 機器の設置

ステップ2: 機器の接続

ステップ3: 起動確認

ステップ4: 必要最低限の設定

ステップ5: ローカルネットワーク内での設定

<保証とアフターサービス>


<無料修理規定>

ステップ1 : 機器の設置

図のように、機器を設置します。

HMS-350Yの設置には、付属のスタンドを取り付けて据え置きにするか、または壁掛けにするか選択できます。設置場所の環境に合わせてどちらかを選択してください。
ここではスタンドの取り付け方法を説明します。


- ① 図のように、HMS-350Yをスタンドに乗せてください。
- ② 下図のように、HMS-350Yとスタンドが組み合わさったら完了です。



ステップ2 : 機器の接続


図のように、各機器を接続します。

図1 HMS-350Y接続イメージ




ステップ3 : 起動確認

図1の様に接続しメインユニットの電源が入ると各ランプが点滅・点灯を開始します。



【電源監視タップ】



【操作とメール通知】

電源監視タップでは、以下の場合に予め設定されたメールアドレスへ通知がされます

1. 電源監視タップ (AC 出力コンセント) に接続された家電製品の電源 ON 及び OFF (AC 出力が ON の場合のみ)
2. 電源監視タップの AC 出力スイッチの ON 及び OFF
3. REMOTE ジャックから電源監視タップが外れた場合 (メール通知の可否設定問わず)

※注意※

ON/OFF の動作を短時間で行った場合、最後に行った操作のみ通知されます。
また、ON→OFF→ON、OFF→ON→OFF 等素早く ON/OFF を切替えた場合メールが送信されない事があります。


<次の項目では通知を希望するメールアドレスの設定方法を解説します>

ステップ4 必要最低限の設定


HMS-350Y では動作、設定変更、故障等のトラブルを通知する仕組みとなっておりますが、通知を受ける為には事前に E メールアドレスを設定する必要があります、下記の手順に従ってメールアドレスを必ず設定して下さい。

- <使用方法>
- 1・HMS-350Yメインユニットと同一LAN上のWindowsPC（ステップ5参照）より <http://www.qool-tech.co.jp/support/h350y/index.html> にアクセスし、項目4. のローカルセットアップソフトウェアをダウンロード
 - 2・ダウンロード完了後、ZIP圧縮されたファイルを解凍
 - 3・解凍されたファイルをダブルクリックでソフトウェア起動
 - 4・起動後、ソフト左下にある"Find"をクリックする事でLAN上にあるHMS-350Yを検索します。
 - 5・検索を終え、LAN上にHMS-350Yが見つかったらURLが表示されるのでクリックしてください。（表示されない場合は、HMS-350YのSTATUSランプの点灯を確認し再度"Find"ボタンをクリック）
 - 6・ログイン画面が表示されたらパスワードを入力、設定画面へアクセスします。

※本ソフトウェアの使用にはWindows搭載PCが必要です




①ログイン画面表示後、共通マニュアルの裏に印刷されている パスワード を入力してログインボタンを押して下さい。




②次に画面下にある 設定 をクリックして下さい。

※AC 出力コンセントの接続状況や接続された機器の状況、または電源監視タブの ON/OFF の状態等で表示される画面は異なります。



③ メール送信先 をクリックします




④通知を希望するメールアドレスを入力して設定ボタンを押して下さい

これで HMS-350Y をご利用いただく上で最低限の準備は整いました。他にも様々な機能、設定がございます。更に詳細な設定を御希望の方は同梱の共通マニュアルをご覧ください。

ステップ5 ローカルネットワーク内の設定

① 設定用パソコンを LAN に接続します。

本機の設定は携帯電話・パソコン等のインターネット接続可能な端末を用いて外部からアクセスする事を前提としていますが、同一LAN内にあるパソコンからでも設定は可能です。 <詳細は弊社サポートページ参照 <http://www.qool-tech.co.jp/support/h350y/>>



保証とアフターサービス

保証書について
本書は保証書を兼ねています。保証書は、お買い上げの際に販売会社が「お買い上げ日・販売会社名」等を記入した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後5年間保有しています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売会社または当社サービス部門にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、お買い上げの販売会社または当社サービス部門にご連絡ください。

なお、本製品の故障もしくは不具合により発生した付随的損害の責についてはご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

無料修理規定に従って、修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料:故障した製品を正常に修復するための料金です。

測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。

部品代:修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

その他:製品を送るために必要な送料／梱包料などはご負担ください。

修理の際ご連絡いただきたい内容

お買い上げ日:
販売会社名:
お客様のご連絡先
故障の状況(できるだけ詳しく)
廃棄するとき
本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、当社サービス部門が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、当社サービス部門またはお買い上げの販売会社に修理をご依頼ください。商品を送付していただく場合の送付方法については、事前に当社サービス部門にお問い合わせください。
- 3.ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売会社に修理をご依頼にならない場合は、当社サービス部門にご連絡ください。
- 4.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - (1)ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (4)接続している他の機器に起因する故障および損傷
 - (5)業務用等、苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
 - (6)本書の提示がない場合
 - (7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売会社名(印)の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保 証 書			
品 名			型 名
みまもりコンセント(電源監視タブ)			HMS-350Y/RB
保証期間	本 体		1 年
お買い上げ	年 月 日		販 売 会 社
お客様	お 名 前		所在地・名称(印)
	ご 住 所		
	電 話	() 電 話	()