



スタートガイド

“HMS-350Y/RM/TS” みまもりリモコンセット

Rev 1.0.0

はじめに

本書はHMS-350Yの設置～接続、必要最低限の操作方法までを説明しています。
より詳しくお知りになりたい方はHMS-350Y共通マニュアルをご覧ください。
(本製品は防水仕様でない為、設置は水に濡れないようにご注意ください)

パッケージ同梱物

- ・HMS-350Y本体 (以降メインユニット)
- ・ACアダプタ 1個
- ・縦置き用スタンド 1個
- ・HMS-350Yシリーズ共通マニュアル 1冊
- ・スタートガイド (本誌)
- ・HMS-H300RM 専用赤外線リモコン (以降「赤外線リモコン」)
- ・HMS-350TS 温度センサー (増設ユニット) (以降「温度センサー」)
- ・壁掛け用ハンガー (アタッチメント) 2個

別途ご用意下さい

- ・インターネットに接続可能な端末 (携帯電話、パソコン等)
- ・UPnP機能を持つモデム (ルーター)
- ・LANケーブル 1本

困ったときは？

- ・サポートページ

<http://www.qool-tech.co.jp/support/h350y/>

※Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※Windows Vista®は米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。

設置・設定の流れ

ステップ1：機器の設置

ステップ2：機器の接続

ステップ3：起動確認

ステップ4：必要最低限の設定

ステップ5：ローカルネットワーク内での設定

ステップ6：温度センサーの使い方

(保証書とアフターサービス、無料修理規定は別紙となっております)

ステップ1：機器の設置


図のように、機器を設置します。

HMS-350Yの設置には、付属のスタンドを取り付けて据え置きにするか、または壁掛けにするか選択できます。設置場所の環境に合わせてどちらかを選択してください。

ここではスタンドの取り付け方法を説明します。

- ① 図のように、HMS-350Yをスタンドに乘せてください。


- ② 下図のように、HMS-350Yとスタンドが組み合わさったら完了です。



ステップ2：機器の接続


図のように、各機器を接続します。

図1 HMS-350Y接続イメージ




ステップ3：起動確認

図1の様に接続しメインユニットの電源が入ると各ランプが点滅・点灯を開始します。




【赤外線リモコン】



【赤外線リモコンに信号を登録する】

- ①SET ボタンを約3秒間押し続けて下さい。(SET ランプが点灯)
- ②信号を登録したい機器の番号ボタン (1～3いずれか) を押します。
- ③信号を登録したい機器操作ボタンを押して離すと SET ランプが約10秒間点滅 (遅) します。
※押した機器操作ボタンに信号がすでに登録済みの場合、SET ランプは数回点滅 (速)
- ④SET ランプ点滅中に、家電機器のリモコンの登録したいボタンを赤外線リモコンに向けて押して下さい。
信号の登録に成功すると全ての機器番号ランプが約1秒間緑に点灯します。
- ⑤信号の登録に必要な回数②～④を繰り返して下さい。
(SET ランプ消灯時は再度①を行った後⑤を行う)



【家電機器のリモコン】

< 信号の消去方法 >

信号登録時同様、SET ランプ点灯時に消去する信号が登録されている機器番号ボタンを押しながら、機器操作ボタンを押して下さい。(消去に成功すると SET ランプが一瞬の消灯後、再度点灯します)
※登録された信号を全て消去すると、機器番号ランプが緑から橙色に変わります

信号の登録・消去モードを終了するには SET ボタンを押して、SET ランプを消灯させて下さい。
(SET ランプが点灯状態でも何もしなければ、約20秒後自動的に消灯します)

※重要※


2011年9月14日以降出荷の HMS-H300RM 学習型リモコンについてはダイキンエアコン付属のリモコンを除く、ほぼ全てのリモコンに関して問題なく学習出来る事が確認済みです、ダイキンエアコン付属リモコンについても記憶可能な個数に制限 (最大4つまで記憶等) がつく場合がございますがご利用可能です。

ステップ4：必要最低限の設定


HMS-350Y では動作、設定変更、故障等のトラブルを通知する仕組みとなっておりますが、通知を受ける為には事前に E メールアドレスを設定する必要があります、下記の手順に従ってメールアドレスを必ず設定して下さい。




共通マニュアル裏の QR コードを携帯電話で読み取るか、URL を直接入力してログイン画面を表示して下さい。




①ログイン画面表示後、共通マニュアルの裏に印刷されている “パスワード” を入力してログインボタンを押して下さい。



②画面下にある “設定” をクリックして下さい。



③ “メール送信先” をクリックします




④通知を希望するメールアドレスを入力して設定ボタンを押して下さい

これで HMS-350Y をご利用いただく上で最低限の準備は整いました。他にも様々な機能、設定がございます。更に詳細な設定を御希望の方は同梱の共通マニュアルをご覧ください。

ステップ5：ローカルネットワーク内の設定


① 設定用パソコンを LAN に接続します。

本機の設定は携帯電話・パソコン等のインターネット接続可能な端末を用いて外部からアクセスする事を前提としていますが、同一LAN内にあるパソコンからでも設定は可能です。＜詳細は弊社サポートページ参照 <http://www.qool-tech.co.jp/support/h350y/>>




ステップ6：温度センサーの使い方

この度はみまもりリモコン温度センサーセット（増設ユニット）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。温度センサーを使用する場合は “ステップ2 機器の接続” の通りに接続して下さい。（本体に直接赤外線リモコンを接続）




※注意※
センサーは防水仕様ではございません、設置場所にご留意下さい


温度センサーの接続が本体に認識されると、赤外線リモコンを直接本体に接続した場合と異なる画面が表示されます（ステップ4：必要最低限の設定参照）



⑤温度が表示されます、更新ボタンを押すことで最新の温度に表示が更新されます。



⑥一定の温度に到達した場合メールを送信する必要がある場合、クリックして下さい。



⑦設定したい温度をリストボックスから選択します

⑧⑦で選択した温度になった場合 “以上”、“以下” のいずれの状況でメールを送信するかを選択し、設定ボタンを押すと設定が反映されます。

※上記操作を行うにはファームウェアが Ver1.27 以上である必要があります